

NIVEAU DE COMPLEXITE

1 2 3 4 5



ADULTES UNIQUEMENT



2 h00


CE PRODUIT DOIT ETRE
MONTÉ EN UNE SEULE
FOIS



3 m


3 m

SURFACE DE MONTAGE
CONSEILLÉE






RECOMMANDATION AVANT LE MONTAGE:


- Vérifiez le contenu de votre colis avec la ou les page(s) suivante(s) avant tout montage.
- Assurez vous de pouvoir installer le produit une fois monté dans la pièce destinée à le recevoir. Dans le cas contraire, montez le produit dans la pièce définitive.
- Procédez au montage en respectant toutes les étapes. Ne serrez pas complètement les vis avant d'avoir tout assemblé.
- En cas de problème, contactez notre Service Après-Vente
- Si vous souhaitez retourner votre colis pour une raison justifiée, le produit doit être complet et correctement emballé dans sa boîte d'origine.



⚠ Cette page est indispensable au suivi d'une réclamation





130 ✓



OUTILLAGE


1▶

130 ✓




2▶

130 ✓




3▶ 130

4






4▶




5▶



5



7▶



6▶



Assise-bord avant

